

# Activer une machine

LAVORENT

Touchez une machine pour l'allumer ou l'éteindre.

1 Lave-linge 2 Sèche-linge 3 Séchoir

Français

1 Sélectionnez la machine correspondante en vous aidant des flèches grises.

LAVORENT

Veuillez saisir votre code à 4 chiffres ou vider votre linge.

Annuler Ouvrir

2 Saisissez votre code personnel.

LAVORENT

M. Dupont  
Solde actuel :  
21.50 Fr.

Touchez une machine pour l'allumer ou l'éteindre.

1 Lave-linge 2 Sèche-linge 3 Séchoir

Français

3 Votre machine est activée. Pressez sur « Quitter » pour sortir de votre session.

LAVORENT

Touchez une machine pour l'allumer ou l'éteindre.

1 Lave-linge 2 Sèche-linge 3 Séchoir

Français

4 Le système s'arrête automatiquement à la fin du programme.

# Ouvrir la porte (si nécessaire)

LAVORENT

Touchez une machine pour l'allumer ou l'éteindre.

1 Lave-linge 2 Sèche-linge 3 Séchoir

Français

1 Sélectionnez la machine correspondante en vous aidant des flèches grises.

LAVORENT

Veuillez saisir votre code à 4 chiffres ou vider votre linge.

Annuler

2 Pressez sur « Ouvrir ».

LAVORENT

00:00:26

Vous pouvez maintenant ouvrir la porte via le mécanisme ou le bouton se trouvant sur la machine et vider votre linge.

Français

3 Pressez sur « OK » et ouvrez la porte de la machine.