

# Bedienungsanleitung

AdoraWaschen V4000

Waschmaschine

Danke, dass Sie sich für den Kauf eines unserer Produkte entschieden haben. Ihr Gerät genügt hohen Ansprüchen und seine Bedienung ist einfach. Nehmen Sie sich trotzdem Zeit, diese Bedienungsanleitung zu lesen. So werden Sie mit Ihrem Gerät vertraut und können es optimal und störungsfrei benutzen.

## **Beachten Sie bitte die Sicherheitshinweise.**

### **Änderungen**

Text, Bild und Daten entsprechen dem technischen Stand des Gerätes zur Zeit der Drucklegung dieser Bedienungsanleitung. Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung bleiben vorbehalten.

### **Gültigkeitsbereich**

Die Modellnummer entspricht den ersten Stellen auf dem Typenschild. Diese Bedienungsanleitung gilt für:

<b>Modellbezeichnung</b>	<b>Modellnummer</b>	<b>Type</b>
<b>Adora</b> Waschen V4000	11023	AW4THCL, AW4THCR, AW4TLHCL, AW4TLHCR, AW4TKWHCL, AW4TKWHCR, AW4TWWHCL, AW4TWWHCR, AW4T3HCL, AW4T3HCR

Ausführungsabweichungen sind im Text erwähnt.

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Sicherheitshinweise</b>	<b>5</b>	5.17	Programmende .....	23
1.1	Verwendete Symbole .....	5	5.18	EcoManagement.....	24
1.2	Allgemeine Sicherheitshinweise .....	5	<b>6</b>	<b>Favoriten</b>	<b>25</b>
1.3	Gerätespezifische Sicherheitshinweise .....	6	6.1	Favoriten definieren.....	25
1.4	Gebrauchshinweise.....	6	6.2	Favoriten ändern.....	26
<b>2</b>	<b>Erstinbetriebnahme</b>	<b>8</b>	6.3	Favoriten löschen .....	26
2.1	Transportsicherung .....	8	6.4	Favoriten starten .....	26
2.2	Waschgang ohne Wäsche.....	8	<b>7</b>	<b>V-ZUG-Home</b>	<b>27</b>
<b>3</b>	<b>Gerätebeschreibung</b>	<b>8</b>	7.1	Bedingungen .....	27
3.1	Aufbau .....	8	7.2	Erstinbetriebnahme .....	27
3.2	Bedien- und Anzeigeelemente .....	9	<b>8</b>	<b>Benutzereinstellungen</b>	<b>28</b>
3.3	Kontrolllampen .....	10	8.1	Benutzereinstellungen anpassen.....	28
3.4	Tastenzustand .....	10	8.2	Tastenton.....	28
<b>4</b>	<b>Programmübersicht</b>	<b>10</b>	8.3	Hintergrundbild.....	28
4.1	Koch- und Buntwaschprogramme.....	10	8.4	Helligkeit.....	28
4.2	Textilprogramme .....	11	8.5	Sprache .....	28
4.3	Standard- und Extraprogramme .....	12	8.6	Datum und Uhrzeit.....	29
4.4	Zusatzfunktionen.....	12	8.7	Schleuderdrehzahl.....	29
4.5	EcoManagement.....	14	8.8	Verschmutzungsgrad .....	29
<b>5</b>	<b>Bedienung</b>	<b>15</b>	8.9	AquaPlus .....	29
5.1	Vorbereitung .....	15	8.10	Türöffnungsautomatik .....	29
5.2	Wäsche einfüllen.....	15	8.11	Startaufschub/OptiTime.....	30
5.3	Waschmittel zugeben.....	16	8.12	Hygieneinfo .....	30
5.4	Waschmitteldosierung .....	17	8.13	Kindersicherung.....	30
5.5	Textilien färben .....	17	8.14	Trommelbeleuchtung .....	30
5.6	Programme wählen .....	17	8.15	EcoManagement.....	30
5.7	Zusatzfunktionen wählen.....	19	8.16	Baukastenwaschmittel .....	30
5.8	Startaufschub .....	19	8.17	Auflockern.....	30
5.9	OptiTime .....	20	8.18	Weichwasser.....	31
5.10	Separates Spülen/Schleudern .....	20	8.19	Wasseroptionen * .....	31
5.11	Waschen mit Baukastenwaschmittel .....	20	8.20	V-ZUG-Home.....	31
5.12	Eingabe korrigieren.....	21	8.21	Werkeinstellungen .....	31
5.13	Programm vorzeitig abbrechen .....	21	<b>9</b>	<b>Demomodus</b>	<b>32</b>
5.14	Bei eingeschalteter Kindersicherung .....	21	9.1	Einschalten.....	32
5.15	Trommelbeleuchtung .....	22	9.2	Ausschalten .....	32
5.16	Gerätetür während des Waschens öffnen .....	22			

---

<b>10</b>	<b>Pflege und Wartung</b>	<b>33</b>
10.1	Reinigungsintervalle .....	33
10.2	Waschmittelschublade reinigen.....	33
10.3	Wassereinflauffilter reinigen.....	33
10.4	Notentleerung.....	34
10.5	Fremdkörperfalle reinigen.....	35
10.6	Trommelbeleuchtung reinigen .....	35
10.7	Gerätetür bei Stromausfall öffnen.....	36
<b>11</b>	<b>Störungen selbst beheben</b>	<b>37</b>
11.1	Störungsmeldungen.....	37
11.2	Weitere mögliche Probleme .....	39
11.3	Unbefriedigende Waschergebnisse.....	41
<b>12</b>	<b>Ersatzteile</b>	<b>44</b>
<b>13</b>	<b>Technische Daten</b>	<b>44</b>
13.1	Hinweis für Prüfinstitute .....	45
13.2	Effizienteste Programme .....	45
13.3	Verbrauchswerte.....	45
13.4	Produktdatenblatt.....	46
13.5	VAS Vibration Absorbing System.....	47
13.6	Sparautomatik .....	48
13.7	EcoStandby.....	48
<b>14</b>	<b>Tipps rund ums Waschen</b>	<b>48</b>
14.1	Energie und Wasser sparen.....	48
14.2	Schäden vermeiden .....	48
<b>15</b>	<b>Entsorgung</b>	<b>49</b>
<b>16</b>	<b>Stichwortverzeichnis</b>	<b>50</b>
<b>17</b>	<b>Service &amp; Support</b>	<b>51</b>
	Kurzanleitung	52

# 1 Sicherheitshinweise

## 1.1 Verwendete Symbole



Kennzeichnet alle für die Sicherheit wichtigen Anweisungen.

**Nichtbeachtung kann zu Verletzungen, Schäden am Gerät oder an der Einrichtung führen!**



Informationen und Hinweise, die zu beachten sind.



Informationen zur Entsorgung



Informationen zur Bedienungsanleitung

- ▶ Markiert Arbeitsschritte, die Sie der Reihe nach ausführen müssen.
  - Beschreibt die Reaktion des Gerätes auf Ihren Arbeitsschritt.
- Markiert eine Aufzählung.

## 1.2 Allgemeine Sicherheitshinweise



- Gerät erst nach dem Lesen der Bedienungsanleitung in Betrieb nehmen.



- Diese Geräte können von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerä-

tes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

- Falls ein Gerät nicht mit einer Netzanschlussleitung und einem Stecker oder anderen Mitteln zum Abschalten vom Netz ausgerüstet ist, die an jedem Pol eine Kontaktöffnungsweite entsprechend den Bedingungen der Überspannungskategorie III für volle Trennung aufweist, ist eine Trennvorrichtung in die festverlegte elektrische Installation nach den Errichtungsbestimmungen einzubauen.
- Falls die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

### 1.3 Gerätespezifische Sicherheitshinweise

- Kinder jünger als 3 Jahre müssen ferngehalten werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.
- Die maximale Füllmenge trockener Textilien beträgt 8 kg.

### 1.4 Gebrauchshinweise

#### Vor der ersten Inbetriebnahme

- Das Gerät darf nur gemäss separater Installationsanleitung eingebaut und an das Stromnetz angeschlossen werden. Lassen Sie die notwendigen Arbeiten von einem konzessionierten Installateur/Elektriker ausführen.
- Für den Anschluss an die Wasserversorgungsanlage mittels abnehmbarer Schläuche muss der mit dem Gerät mitgelieferte neue Schlauchsatz benutzt werden. Alte Schlauchsätze dürfen nicht wiederverwendet werden.
- Die Zugänglichkeit zur verwendeten Steckdose muss gewährleistet sein.

#### Bestimmungsgemässe Verwendung

- Das Gerät ist nur zum Waschen von haushaltsüblichen Textilien mit Wasser und handelsüblichen, waschautomatentauglichen Waschmitteln geeignet. Gerät nur im Haushalt und für den angegebenen Zweck benutzen. Bei zweckentfremdetem Betrieb oder falscher Bedienung kann keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden.
- Reparaturen, Veränderungen oder Manipulationen am oder im Gerät, insbesondere an Strom führenden Teilen, dürfen nur durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ausgeführt werden. Unsachgemässe Reparaturen können zu schweren Unfällen, Schäden am Gerät und an der Einrichtung sowie zu Betriebsstörungen führen.

- Beachten Sie bei einer Betriebsstörung am Gerät oder im Falle eines Reparaturauftrages die Hinweise im Kapitel «Service und Reparatur». Wenden Sie sich bei Bedarf an unseren Kundendienst.
- Verwenden Sie ausschliesslich Original-Ersatzteile.
- Vergewissern Sie sich vor dem Schliessen der Gerätetür und dem Starten eines Programms, dass sich keine Fremdkörper oder Haustiere in der Wäschetrommel befinden.

#### Zum Gebrauch

- Sobald eine Funktionsstörung entdeckt wird, muss das Gerät vom Stromnetz getrennt werden.
- Beachten Sie zum Schutz Ihrer Wäsche deren Pflegesymbole, und befolgen Sie die Hinweise unter «Tipps rund ums Waschen».
- Textilien, die mit feuergefährlichen Chemikalien, Reinigungs- oder Lösungsmitteln (Waschbenzin, Alkohol, Fleckenentferner, Öl, Farben, Wachse usw.) gereinigt, behandelt oder getränkt sind, dürfen im Gerät nicht gewaschen werden. Brand- und Explosionsgefahr! Waschen Sie Stoffe, die solche Substanzen enthalten, zuerst mit Wasser von Hand bzw. lassen Sie Lösungsmittel vollständig verdunsten.
- Überzeugen Sie sich vor dem Hineingreifen in die Wäschetrommel, dass diese still steht. Beim Berühren einer drehenden Wäschetrommel besteht erhebliche Verletzungsgefahr!
- Unterbrechen Sie vor Wartungsarbeiten die Stromversorgung.

#### Vorsicht, Lebensgefahr!

- Verpackungsteile, z. B. Folien und Styropor, können für Kinder gefährlich sein. Erstickungsgefahr! Verpackungsteile von Kindern fernhalten.

- Bei Wartungsarbeiten am Gerät, auch beim Ersetzen von Lampen, ist das Gerät stromlos zu machen: Schraub Sicherungen ganz aus den Fassungen herausnehmen bzw. Sicherungsautomaten abschalten oder Netzstecker ausziehen.

### **Geräteschäden vermeiden**

- Schlagen Sie die Gerätetür nicht zu.
- Achten Sie beim Reinigen darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringt. Verwenden Sie ein mässig feuchtes Tuch. Spritzen Sie das Gerät niemals innen oder aussen mit Wasser ab. Eindringendes Wasser verursacht Schäden.
- Vergewissern Sie sich vor dem Schliessen der Gerätetür und dem Starten eines Programms, dass sich keine Fremdkörper oder Haustiere in der Wäschetrommel, im Waschmittelfach oder im Bereich der Fremdkörperfalle befinden. Fremdkörper wie Münzen, Nägel, Büroklammern usw. können Gerätebauteile und die Wäsche beschädigen.
- Schliessen Sie bei längerer Abwesenheit zuerst den Wasserhahn und schalten Sie dann den elektrischen Strom ab, indem Sie den Netzstecker herausziehen. Dabei Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose ziehen. Bitte beachten: Wird der Strom abgeschaltet, ist der eingebaute Überschwemmschutz unwirksam.
- Textilien, die Metallverstärkungen enthalten dürfen im Gerät nicht gewaschen werden. Gefahr von Beschädigungen.
- Turnschuhe, Taucheranzüge, Rucksäcke, Teppiche usw. dürfen im Gerät nicht gewaschen werden.

## 2 Erstinbetriebnahme



Das Gerät darf nur gemäss separater Installationsanleitung eingebaut und an das Stromnetz angeschlossen werden. Lassen Sie die notwendigen Arbeiten von einem konzessionierten Installateur/Elektriker ausführen.

### 2.1 Transportsicherung




Die Transportsicherung (Sechskantschrauben an der Geräterückwand) entfernen, um einen Geräteschaden zu vermeiden (siehe Installationsanleitung).

### 2.2 Waschgang ohne Wäsche

- ▶ Wenig Waschmittel in Fach II der Waschmittelschublade füllen (siehe Seite 16).
- ▶ Buntwäscheprogramm 60 °C ohne Wäsche durchführen, um Fertigungsrückstände zu entfernen (siehe Seite 17).

## 3 Gerätebeschreibung


### 3.1 Aufbau



- |   |   |    |   |
|---|---|----|---|
| 1 | Bedienblende, schwenkbar  | 9  | Klappe für Flüssigwaschmittel/<br>Öffner für Ablaufbehälter |
| 2 | Waschmittelschublade  | 10 | Saugheber für Weichspüler                                   |
| 3 | Gerätetür   | 11 | Öffner zur Notentriegelung                                  |
| 4 | Zirkulationsdüse  | 12 | Fremdkörperfalle  |
| 5 | Ablaufbehälter  | 13 | Typenschild/Serialnummer (SN)                               |
| 6 | Vorwaschmittel, Fach I  | 14 | Notentriegelung   |
| 7 | Hauptwaschmittel, Fach II   |    |   |
| 8 | Weichspüler, Fach  |    |   |

## 3.2 Bedien- und Anzeigeelemente

### Bedienblende




- 1 Bedienblende
- 2 Anzeige V-ZUG-Home
- 3 TouchDisplay
- 4 Kontrolllampen

#### Tasten

- Türöffnung
- EcoManagement
- Eco
- Standard- und Extraprogramme
- Start/Pause/Trommelbeleuchtung
- Programmende/Schnellgang
- Favoriten

### TouchDisplay



#### Tasten

- Textilprogramme
- 95** Kochwäsche 95 °C
- 60** Buntwäsche 60 °C
- 40** Buntwäsche 40 °C
- 30** Buntwäsche 30 °C
- 20** Buntwäsche 20 °C

### 3.3 Kontrolllampen

Kontrolllampe	Aktivität	Zustand
	Kontrolllampe leuchtet.	Funktion ist aktiv.
	Kontrolllampe blinkt.	Funktion ist wählbar.
	Kontrolllampe leuchtet nicht.	Funktion ist nicht wählbar.

### 3.4 Tastenzustand

Hintergrundfarbe	Symbolfarbe	Zustand
Blau	Weiss	Funktion ist aktiv.
Schwarz	Weiss	Funktion ist wählbar.
Schwarz	Schwarz	Funktion ist nicht wählbar.

## 4 Programmübersicht

Für die korrekte Programmwahl beachten Sie bitte die Pflegesymbole auf den Etiketten Ihrer Wäsche, z. B. . Textilien, die mit dem Pflegesymbol  gekennzeichnet sind, dürfen nur mit dem Textilprogramm «Handwäsche» gewaschen werden.

### 4.1 Koch- und Buntwaschprogramme

Programme	Pflegesymbole	Füllmenge
<b>95</b> <b>Kochwäsche 95 °C:</b> Für weisse Baumwolle/Leinen, z. B. Bett- und Tischwäsche, Handtücher, weisse oder farbechte Unterwäsche.		1–8 kg
<b>60</b> <b>Buntwäsche 60 °C:</b> Für farbige Baumwolle, z. B. bunte Blusen, Schürzen, Hemden, Bettwäsche.	 	1–8 kg
<b>40</b> <b>Buntwäsche 40 °C:</b> Für farbige Baumwolle und Mischwäsche, z. B. farbige Sweatshirts, T-Shirts.	  	1–8 kg
<b>30</b> <b>Buntwäsche 30 °C:</b> Für farbige Baumwolle und Mischwäsche, z. B. T-Shirts.	   	1–8 kg
<b>20</b> <b>Buntwäsche 20 °C:</b> Energiesparendes Programm für leicht verschmutzte Textilien.	   	1–8 kg

## 4.2 Textilprogramme

Durch Antippen der Taste  gelangen Sie in die Auswahl der Textilprogramme.

Programme	Füllmenge
<b>1/3 Buntwäsche:</b> Standardprogramm	1–8 kg
<b>Wolle:</b> Schonende Behandlung für Wolle und andere empfindliche Textilien. Nur für filzfreie Wolle, die mit «maschinenwaschbar» gekennzeichnet ist.	1–2,5 kg
<b>Handwäsche:</b> Sehr schonende Behandlung für Textilien, die mit Pflegesymbol  gekennzeichnet sind.	1–2 kg
<b>Hemden:</b> Optimiert bezüglich Knitterbildung, enthält Dampfglätten.	max. 7 Stk.
<b>2/3 Daunen:</b> Optimiert bezüglich dem speziellen Benetzungsverhalten von Daunentextilien. Kurzes Schleudern am Programmanfang, um eventuell vorhandene Luft aus den Daunentextilien zu verdrängen.	max. 1 kg
<b>Outdoor:</b> Für wasserdichte und atmungsaktive Bekleidung. Das Waschen und Spülen wird mit höherem Wasserstand durchgeführt.	1–3 kg
<b>Seide:</b> Für empfindliche Seidenartikel. Das Schleudern wird, zur Minimierung von Knitterbildung reduziert.	1–1,5 kg
<b>Gardinen:</b> Sehr hohe Wäscheschonung durch reduzierte Waschbewegungen. Das Waschen und Spülen wird mit höherem Wasserstand durchgeführt. Die Wäsche bleibt im letzten Spülwasser liegen (Spülstopp).	1–2 kg
Abpumpen mit Schleudern	1x 
Abpumpen ohne Schleudern	2x 
<b>3/3 Babywäsche:</b> Sehr intensives Spülen zur Schonung empfindlicher Babyhaut. Bei Temperaturwahl 95 °C ist das Vorwaschen enthalten.	1–5 kg
<b>Jeans:</b> Optimiert bezüglich Farbverlust (Ausbluten) der Jeans.	1–4 kg
<b>FirstWash:</b> Kurzes Waschen von neuen Textilien. Sehr wenig Waschmittel dosieren! Nicht geeignet für Wolle und Handwäsche!	1–2 kg
<b>Schwarze Wäsche:</b> Optimiertes Spülen mit höherem Wasserstand und längerer Spüldauer für dunkle Textilien.	1–4 kg

### 4.3 Standard- und Extraprogramme

Durch Antippen der Taste  gelangen Sie in die Auswahl der Standard- und Extraprogramme.

Programme	Pflegesymbole	Füllmenge
 <b>Baumwolle 60 °C:</b> Effizientestes Programm für das Waschen von normal verschmutzter Wäsche.		1–8 kg
 <b>Baumwolle 40 °C:</b> Effizientestes Programm für das Waschen von normal verschmutzter Wäsche.		1–8 kg
 <b>Dampfglätten:</b> Trockene Wäsche wird teilweise entknittert und bügelfeucht gemacht.	  	1–1,5 kg
 <b>Imprägnieren:</b> Um Wäsche zu stärken oder zu imprägnieren, Mittel ins Weichspülerfach einfüllen.		1–3 kg
 <b>Gerätehygiene:</b> Dampfreinigung ohne Wäsche.		0 kg

### 4.4 Zusatzfunktionen

Nach jeder Programmwahl werden die wählbaren Zusatzfunktionen angezeigt.

Zusatzfunktionen	Füllmenge
 <b>Eco:</b> Sehr energiesparendes Programm durch Temperaturreduktion. Durch Verlängerung der Waschdauer bleibt die Waschwirkung unverändert. Je nach Programm eine Energieeinsparung von ca. 10%-40%, eine Verlängerung der Waschdauern von ca. 25–60 Minuten und eine Wasserersparnis von ca. 10%-20%.	
 <b>Schonend:</b> Hohe Wäscheschonung. Erhöhter Wasserstand, reduzierte Waschbewegung und Schleuderzahl.	3,5 kg
 <b>Vorwaschen:</b> Geeignet für stark verschmutzte Wäsche. Verlängerung der Programmdauer um ca. 15 Minuten.	
 <b>Startaufschub:</b> Für das Nutzen von Stromspartarifen (Einstellbereich bis 24 Std.). Bei Erreichen der eingestellten Uhrzeit startet das Programm automatisch.	
 <b>OptiTime:</b> Bei gewählter Programmendezeit berechnet OptiTime das energieeffizienteste Programm, das in der verbleibenden Zeit bis zum Programmende durchgeführt werden kann.  OptiTime reduziert die Waschtemperatur, die Waschwirkung bleibt dabei gleich. Je mehr Waschzeit zur Verfügung steht, desto mehr kann die Waschtemperatur gesenkt werden. Wenn höhere Waschtemperaturen mit keimtötender Wirkung erforderlich sind, muss ein entsprechendes Programm ohne die Funktion OptiTime gewählt werden (siehe Seite 30).	

Zusatzfunktionen	Füllmenge	
	<b>Verschmutzungsgrad:</b> Anpassung an den Verschmutzungsgrad der Wäsche.	
	<b>Verschmutzung leicht:</b> Für leicht verschmutzte Wäsche.	
	<b>Verschmutzung normal:</b> Verlängerte Waschdauer.	
	<b>Verschmutzung stark:</b> Verlängerte Waschdauer, höherer Wasserstand, ein zusätzlicher Spülgang.	
	<b>Einweichen:</b> Die Dauer kann von 0,5 bis 6 Stunden eingestellt werden.	
	<b>Milbenstopp:</b> Hauptwaschen wird verlängert und intensiviert. Die Milben werden abgetötet und die Allergene sehr gut ausgespült.	
	<b>AquaPlus:</b> Die Spülintensität kann auf 5 verschiedene Stufen eingestellt werden.	
	<b>Standard:</b> Normaler Wasserstand.	
	<b>mehr Wasser:</b> Erhöhter Wasserstand beim Hauptwaschen und Spülen.	
	<b>+ 1 Spülen:</b> Ein zusätzlicher Spülgang.	
	<b>mehr Wasser + 1 Spülen:</b> Erhöhter Wasserstand beim Hauptwaschen und Spülen, ein zusätzlicher Spülgang.	
	<b>Hautschutz:</b> Erhöhter Wasserstand beim Spülen, zwei zusätzliche Spülgänge. Geeignet bei empfindlicher Haut.	
	<b>Schleuderdrehzahl:</b> Die Schleuderdrehzahl kann verändert werden. Empfindliche Wäsche kann mit geringerer Drehzahl geschleudert werden. Allerdings verlängert sich dabei die Trocknungsdauer (erhöhter Energieverbrauch beim maschinellen Trocknen).	
	<b>Sprint:</b> Kurzprogramm für leicht verschmutzte Wäsche. 2 statt 3 Spülgänge.	<b>2,5 kg</b>
<b>20</b>	+  : 26 Min.	<b>Hinweis:</b> Wenig Waschmittel dosieren. Bei grösserer Wäschemenge oder zu viel Waschmittel kann sich die Programmdauer deutlich verlängern. Nur Flüssigwaschmittel verwenden.
<b>30</b>	+  : 27 Min.	
<b>40</b>	+  : 28 Min.	
<b>60</b>	+  : 39 Min.	
	<b>Dampfglätten:</b> Deutlich reduzierte Knitterbildung. Dauer des Auflockerns: 60 Minuten. Wäsche ist warm und sollte rasch aufgehängt oder maschinell getrocknet werden. Die Schleuderdrehzahl ist auf 1000 U/min begrenzt.	<b>max. 2 kg</b>

Zusatzfunktionen	Füllmenge
 <b>Separates Spülen/separates Schleudern:</b> Das Programm setzt bei gewünschten Programmteilen ein, der Programmablauf wird verkürzt (siehe Seite 20).	
 <b>Biowaschen:</b> Der Programmablauf wird an die Verwendung von Baukastenwaschmittel (Basiswaschmittel + Bleichmittel) angepasst (siehe Seite 20).	
<b>Seifenwaschen</b> Der Programmablauf wird an die Verwendung von Baukastenwaschmittel (Enthärter + Seifenwaschmittel) angepasst (siehe Seite 20).	
 <b>Start/Pause/Trommelbeleuchtung:</b> Programme können durch Antippen der Taste gestartet oder unterbrochen werden. Bei einem Unterbruch setzt ein erneutes Antippen der Taste das Programm fort. Die Trommelbeleuchtung kann ein- und ausgeschaltet werden.	


## 4.5 EcoManagement

### Taste

 <b>iii<sup>e</sup></b>	<p>Nur aktiv, wenn die Benutzereinstellung «EcoManagement» eingeschaltet ist (siehe Seite 30). EcoManagement stellt Informationen zum Energie- und Wasserverbrauch des Gerätes zur Verfügung. Solange kein Programm läuft, können folgende Statistikdaten abgerufen werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Energie- und Wasserverbrauch des letzten Programms</li> <li>▪ Gesamtenergie- und Wasserverbrauch</li> <li>▪ Durchschnittlicher Energie- und Wasserverbrauch der letzten 25 Programme</li> </ul> <p>Während der Programmwahl wird angezeigt, wie viel Energie und Wasser das entsprechende Programm verbrauchen wird.</p> <p>Am Programmende werden Energie- und Wasserverbrauch des soeben beendeten Programms angezeigt.</p> <p>Die Werte können je nach Programm, Beladung, Zusatzfunktionen und Benutzereinstellungen variieren.</p>
---	--

## 5 Bedienung

### 5.1 Vorbereitung



► Überprüfen, ob die Fremdkörperfalle richtig eingesetzt ist (siehe Seite 35).



► Netzanschluss in eine Steckdose stecken.



► Wasserhahn öffnen.



► Taste antippen, um die Gerätetür zu öffnen.

### 5.2 Wäsche einfüllen

► Bis zu maximal 8 kg trockene Wäsche einfüllen.



● voll: normal verschmutzte Koch- und Buntwäsche

● max.  $\frac{3}{4}$ : stark verschmutzte Koch- und Buntwäsche

● max.  $\frac{1}{2}$ : Pflegeleichte Baumwolle, weiße und farbige Synthetics sowie Mischgewebe


● max.  $\frac{1}{4}$ : Feinwäsche, Wolle, Seide, Polyacryl und Gardinen



Bei nasser Wäsche die Wäschetrommel nur zur Hälfte füllen. Die Wäschetrommel sollte nicht mit einem einzelnen, schweren Wäschestück gefüllt werden.




► Gerätetür schliessen.  
– Der Startbildschirm erscheint.



Nach 5 Minuten ohne Programmwahl erlöschen alle Anzeigen. Der Startbildschirm erscheint jederzeit wieder nach Antippen des TouchDisplays an beliebiger Stelle.

### 5.3 Waschmittel zugeben

#### Flüssigwaschmittel




- ▶ Waschmittelschublade bis zum Anschlag herausziehen.
- ▶ Klappe **a** nach oben herausziehen und in Position **1** einsetzen.




Flüssigwaschmittel nicht über die oberste Marke hinaus einfüllen. Flüssigwaschmittel können nur für das Hauptwaschen bei Programmen ohne Vorwaschen verwendet werden. Beim Waschen mit Startaufschub Flüssigwaschmittel in eine Dosierhilfe (Kugel) füllen und die Dosierhilfe in die Wäschetrommel legen, damit während der Aufschubzeit kein Waschmittel auf die Wäsche gelangt.

#### Pulverwaschmittel



- ▶ Waschmittelschublade bis zum Anschlag herausziehen.
- ▶ Klappe **a** nach oben herausziehen und in Position **2** einsetzen.

#### Einfüllort



#### Herkömmliches Waschen

- Vorwaschmittel Fach I
- Hauptwaschmittel Fach II
- Weichspüler Fach

#### Biowaschen

- Basiswaschmittel Fach II
- Bleichmittel Fach I
- Weichspüler Fach

#### Seifenwaschen

- Enthärter Fach I
- Seifenwaschmittel Fach II
- Weichspüler Fach



Weichspüler nicht über die oberste Marke einfüllen.

## 5.4 Waschmitteldosierung



**Überdosierung von Waschmittel kann zu starker Schaumbildung führen. Die Folge: Schlechte Waschresultate, im Extremfall Geräteschaden.**

Die richtige Dosierung ist abhängig vom Verschmutzungsgrad der Wäsche, der Wäschemenge, der Wasserhärte und dem verwendeten Produkt. Beachten Sie die Dosierungsangaben der Hersteller.

### Wasserhärten

**weich** 0 °fH bis 15 °fH

**mittel** 15 °fH bis 25 °fH

**hart** über 25 °fH

Über die örtlichen Werte gibt das zuständige Wasserwerk Auskunft.

### Nach der Waschmitteldosierung




- ▶ Waschmittelschublade ganz hineinschieben.
- ▶ Programm wählen.

## 5.5 Textilien färben

Das Färben von Textilien ist mit dafür geeigneten Färbemitteln möglich. Beachten Sie die Sicherheits- und Warnhinweise des Herstellers.

**60**

- ▶ Gewünschtes Programm wählen (siehe Seite 17).
- Das Programm startet mit einem kurzen Abpumpen; Wasser läuft in die Wäschetrommel.



- ▶ Waschmittelschublade leicht öffnen.
- ▶ Flüssige Färbekomponenten einfüllen.
- ▶ Waschmittelschublade schliessen.

## 5.6 Programme wählen

### Hauptwaschprogramme

Bei der Auswahl des gewünschten Programms werden alle benötigten Einstellungen diesem Programm automatisch zugeordnet. Zusatzfunktionen können über die weiterführenden Tasten in weiteren Ansichten zu- oder abgewählt werden.





- ▶ Gerätetür schliessen.
- Der Startbildschirm erscheint.

**60**

- ▶ Taste für das gewünschte Programm antippen.
- Das gewählte Programm, die voraussichtliche Dauer, die voraussichtliche Uhrzeit bei Programmende und die wählbaren Zusatzfunktionen werden angezeigt. Die Kontrolllampe der wählbaren Taste  blinkt.



- ▶ Taste antippen.
- Das gewählte Programm startet.



**Textilprogramme**



- ▶ Taste antippen.
  - Im TouchDisplay erscheint die Auswahl der Textilprogramme.



- ▶ Taste so oft antippen, bis das gewünschte Textilprogramm angezeigt wird.



- ▶ Taste für gewünschtes Textilprogramm antippen.



- ▶ Taste für die gewünschte Temperatur antippen.
  - Das gewählte Programm und alle wählbaren Zusatzfunktionen werden angezeigt.



- ▶ Taste antippen.
  - Das gewählte Programm startet.

<b>Textilprogramme</b> <span style="float: right;">1/3</span>	
Buntwäsche	Wolle
Handwäsche	Hemden

**Standard- und Extraprogramme**



- ▶ Gerätetür schliessen.



- ▶ Taste antippen.
  - Im TouchDisplay erscheint die Auswahl der Standard- oder Extraprogramme.



- ▶ Taste für das gewünschte Standard- oder Extraprogramm antippen.





- ▶ Taste antippen.
  - Das gewählte Programm startet.

<b>Extra</b> <span style="float: right;"> </span>	
40° Standard	Dampfglätten
60° Standard	Imprägnieren
Gerätehygiene	

Bei den Standardprogrammen lassen sich die Zusatzfunktionen nicht wählen. Einzig der Startaufschub kann dazu gewählt werden.

## 5.7 Zusatzfunktionen wählen

- 60** ▶ Taste für das gewünschte Programm antippen.
- Das gewählte Programm und alle wählbaren Zusatzfunktionen werden angezeigt. Die Kontrolllampe der wählbaren Taste  blinkt.
-  ▶ Entsprechende Tasten für die gewünschten Zusatzfunktionen antippen.
- Neue Programmdauer und Uhrzeit bei Programmende werden angezeigt.
-  ▶ Taste antippen.
- Das gewählte Programm startet.




## 5.8 Startaufschub

### Programmendezeit wählen

In den Benutzereinstellungen muss unter «Startaufschub/OptiTime» die Option «Programmende, OptiTime aus» eingestellt sein (siehe Seite 30).

- 60** ▶ Taste für das gewünschte Programm antippen.
-  ▶ Taste antippen.
- Im TouchDisplay erscheint das Eingabefeld für die Programmendezeit.
- 1 8** ▶ Eingeben, um welche Uhrzeit das gewünschte Programm enden soll.
- ok** ▶ Taste antippen.
- Die Programmendezeit ist gespeichert.
-  ▶ Falls Änderungen vorgenommen werden müssen, Taste erneut antippen.
-  ▶ Taste antippen.
- ▶ Die Startaufschubzeit wird gestartet. Das gewünschte Programm startet so, dass die eingestellte Programmendezeit erreicht wird.



 Während der Startaufschubzeit kann jederzeit Wäsche nachgefüllt werden (siehe Seite 22).

### Programmstartzeit wählen

In den Benutzereinstellungen muss unter «Startaufschub/OptiTime» die Option «Programmstart» eingestellt sein (siehe Seite 30).

- ▶ Arbeitsschritte sinngemäß ausführen wie unter «Programmendezeit wählen» beschrieben (siehe Seite 19).

### 5.9 OptiTime

In den Benutzereinstellungen muss unter «Startaufschub/OptiTime» die Option « Programmende, OptiTime ein» eingestellt sein (siehe Seite 30).

**60** ▶ Taste für das gewünschte Programm antippen.



 ▶ Taste antippen.  
– Im TouchDisplay erscheint das Eingabefeld für die Programmendzeit.

**1 8** ▶ Eingeben, um welche Uhrzeit das gewünschte Programm enden soll.

**ok** ▶ Taste antippen.

 ▶ Falls Änderungen vorgenommen werden müssen, Taste erneut antippen.

 ▶ Taste antippen.  
▶ Die Startaufschubzeit startet mit der Zusatzfunktion «OptiTime». Das gewünschte Programm startet so, dass die eingestellte Programmendzeit erreicht wird.



### 5.10 Separates Spülen/Schleudern

**60** ▶ Taste für das gewünschte Programm antippen.

 ▶ Taste 1x drücken.  
– Programm startet ab «Spülen».  
▶ Taste 2x drücken.  
– Programm startet ab «Letztes Spülen/Weichspülen».  
▶ Taste 3x drücken.  
– Programm startet ab «Separates Schleudern».

### 5.11 Waschen mit Baukastenwaschmittel

Um Bio- oder Seifenwaschen zu starten, muss in den Benutzereinstellungen «Baukastenwaschmittel» eingeschaltet sein (siehe Seite 30). Bitte beachten Sie den Einfüllort von Basis- oder Seifenwaschmittel (siehe Seite 16).

**60** ▶ Taste für das gewünschte Programm antippen.

 ▶ Taste antippen.  
– Im TouchDisplay erscheint die Auswahl der Waschmittel.

**Biowaschen** ▶ Gewünschtes Waschmittel antippen.

 ▶ Taste antippen.  
– Das gewählte Programm startet.



## 5.12 Eingabe korrigieren

Während der Programmwahl können die Eingaben wie folgt korrigiert werden:

### Eingaben in der aktuellen Ansicht löschen



- ▶ Taste antippen.
  - Eingaben werden verworfen. Vorheriges TouchDisplay erscheint.

### Alle Eingaben löschen



- ▶ Taste so oft antippen, bis das TouchDisplay abgedunkelt wird.
  - Alle Eingaben sind gelöscht.

## 5.13 Programm vorzeitig abbrechen



Nach dem Programmstart kann nur noch die Schleuderzahl verändert werden. Für weitere Änderungen muss das Programm abgebrochen werden.



- ▶ Taste so oft antippen, bis «Entleeren» angezeigt wird. Dieser Programmteil kann nicht übersprungen werden und wird vollständig ausgeführt.


## 5.14 Bei eingeschalteter Kindersicherung

### Programm wählen

Das Ein-/Ausschalten der Kindersicherung wird unter «Benutzereinstellungen» beschrieben.



- ▶ Gerätetür schliessen.
  - Im TouchDisplay erscheint das Eingabefeld für den Code.




- ▶ Die Ziffern 7, 3, 1 nacheinander antippen.



- ▶ Taste antippen.
  - Das Gerät ist entriegelt.



- ▶ Taste für das gewünschte Programm antippen.
  - Weitere Schritte können ohne Berücksichtigung der Kindersicherung erfolgen. Erfolgt innerhalb der nächsten 20 Sekunden keine Programmwahl, erscheint im TouchDisplay wieder das Eingabefeld für den Code.




Nach der Entriegelung kann das Gerät normal bedient werden. Die Kindersicherung wird automatisch aktiv, sobald das Programm gestartet wird.

**Programm abbrechen/Gerätetür öffnen bei Programmende**



- ▶ Taste antippen.
  - Im TouchDisplay erscheint das Eingabebefehl für den Code.




- ▶ Die Ziffern 7, 3, 1 nacheinander antippen.



- ▶ Taste antippen.
  - Das Gerät ist entriegelt.



- ▶ Taste so oft antippen, bis im TouchDisplay «Entleeren» erscheint.
  - Die Gerätetür öffnet sich.



**5.15 Trommelbeleuchtung**

Die Trommelbeleuchtung schaltet sich bei jedem Öffnen der Gerätetür automatisch ein und bei jedem Schliessen automatisch aus. Bei geöffneter Gerätetür schaltet sich die Trommelbeleuchtung nach 2 Minuten automatisch aus.




- ▶ Taste antippen, um die Trommelbeleuchtung bei geöffneter Gerätetür ein- oder auszuschalten.



Wird während oder nach Ende des Standardprogramms die Gerätetür geöffnet, schaltet die Trommelbeleuchtung nicht automatisch ein, da dies das energieeffizienteste Programm ist und der Energiebedarf auf ein Minimum reduziert wird (siehe Seite 45).

**5.16 Gerätetür während des Waschens öffnen**

Das Öffnen der Gerätetür ist möglich, wenn die Kontrolllampe der Taste leuchtet.



- ▶ Taste antippen.
  - Die Gerätetür öffnet sich. Wäsche kann nachgelegt oder entnommen werden.



- ▶ Gerätetür schliessen.



- ▶ Taste antippen.
  - Das Programm wird fortgesetzt.



Während einer Unterbrechung der Stromversorgung kann die Gerätetür nur mittels Notentriegelung geöffnet werden (siehe Seite 36). Der Programmablauf wird nach einer solchen Unterbrechung automatisch fortgesetzt.


## 5.17 Programmende

### Wäsche vorzeitig entnehmen

Kurz vor Programmende wird während ca. 1–2 Minuten die Wäsche aufgelockert.



Bei gewähltem Dampfglätten wird die Dauer auf ca. 60 Minuten verlängert, um ein erneutes Knittern zu vermeiden.



- ▶ Taste antippen, um die Wäsche während des Auflockerns zu entnehmen.

### Türöffnung

Die eingeschalteten Benutzereinstellungen bestimmen, ob sich die Gerätetür nach Programmende automatisch öffnet (siehe Seite 29) und ob Informationen zum Energie- und Wasserverbrauch angezeigt werden oder nicht (siehe Seite 30).

- «Türöffnungsautomatik Ein»:


Sobald das Programm beendet ist,

- öffnet sich die Gerätetür automatisch.
- kann die Wäsche entnommen werden.

- «Türöffnungsautomatik Aus»:

Sobald das Programm beendet ist,

- erscheint im TouchDisplay während ca. 20 Minuten «Programmende».
- erscheinen im TouchDisplay Informationen zum Energie- und Wasserverbrauch (siehe Seite 25), falls «EcoManagement» eingeschaltet wurde (siehe Seite 30).



- ▶ Taste antippen, um jederzeit die Gerätetür zu öffnen und die Wäsche zu entnehmen.

### Spülstopp

Die Wäsche bleibt im letzten Spülwasser liegen. Das Wasser muss abgepumpt werden, bevor die Wäsche entnommen werden kann.



- ▶ Taste 1x antippen.
  - Die Wäsche wird – mit der für das Programm vorgesehenen Drehzahl – geschleudert.
  - Das Wasser wird abgepumpt.

Oder:



- ▶ Taste 2x antippen.
  - Die Wäsche wird nicht geschleudert.
  - Das Wasser wird abgepumpt.

### Hygieneempfehlung

Wird fast ausschliesslich mit niedrigen Temperaturen gewaschen, können sich im Gerät übel riechende Beläge bilden.

Um dies zu verhindern, zeigt eine «Hygieneempfehlung» an, wann es aus hygienischer Sicht empfehlenswert ist, mit einer Waschtemperatur von mindestens 60 °C zu waschen oder das Programm «Gerätehygiene» durchzuführen.




- ▶ Taste antippen.
- ▶ Beim nächsten Waschgang eine Wäsche mit mindestens 60 °C durchführen.


Oder:



- ▶ Taste antippen.
- ▶ Unter Standard- und Extraprogramme das Programm «Gerätehygiene» wählen (siehe Seite 12).



### Nach jeder Benutzung



- ▶ Waschmittelfächer reinigen.
- ▶ Damit Wäschetrommel und Türbalg zwischen den Waschtagen trocknen können, Gerätetür öffnen und Waschmittelschublade bis zum Anschlag herausziehen.



- ▶ Ablagerungen und Fremdkörper vorsichtig aus dem Türbalg entfernen.



### Geräteschäden durch falsche Behandlung!

Im Türbalg befindet sich die Trommelbeleuchtung. Unvorsichtiges Reinigen kann zu Beschädigungen der Trommelbeleuchtung führen.

## 5.18 EcoManagement

Nur aktiv, wenn die Benutzereinstellung «EcoManagement» eingeschaltet ist (siehe Seite 30).

### Prognose während der Programmwahl anzeigen

Der erwartete Energie- und Wasserverbrauch kann während der Wahl der Zusatzfunktionen angezeigt werden.



- ▶ Gewünschtes Programm antippen.
  - Im TouchDisplay erscheint das gewählte Programm mit dem zu erwartenden Energie- und Wasserverbrauch.



## Letztes Programm anzeigen

Der Energie- und Wasserverbrauch des letzten Programms kann angezeigt werden, wenn kein Programm läuft.



- ▶ Taste antippen.
  - Der Energie- und Wasserverbrauch des letzten Programms wird angezeigt.

letztes Programm	
Verbrauchswerte	
	0,9 kWh 10 ℓ

## Gesamt- und Durchschnittsverbrauch anzeigen

Gesamt- und Durchschnittsverbrauch können angezeigt werden, wenn kein Programm läuft.



- ▶ Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten.
  - Gesamt- und Durchschnittsverbrauch werden angezeigt.




- ▶ Taste antippen, um das Abrufen der Statistik zu beenden.

<b>EcoManagement</b>	
Statistik	
Total	390 kWh 920 ℓ
Durchschnitt	0,9 kWh 10 ℓ

# 6 Favoriten

Zum einfachen Starten viel genutzter Programme.

## 6.1 Favoriten definieren



- ▶ Taste antippen.
  - Die Gerätetür öffnet sich.



- ▶ Taste antippen.



- ▶ Eine der Favoritentasten antippen.



- ▶ Programm und Zusatzfunktionen wählen.



- ▶ Taste antippen.




- ▶ Um Favoritenprogramm zu speichern, Taste antippen.



- ▶ Um Vorgang abzubrechen, Taste antippen.

## 6.2 Favoriten ändern



- ▶ Taste antippen.
  - Die Gerätetür öffnet sich.



- ▶ Taste antippen.



- ▶ Das zu ändernde Favoritenprogramm antippen.



- ▶ Taste antippen.
- ▶ Änderungen durchführen.



- ▶ Taste antippen.




- ▶ Um Favoritenprogramm zu speichern, Taste antippen.



- ▶ Um Vorgang abzubrechen, Taste antippen.

## 6.3 Favoriten löschen



- ▶ Taste antippen.
  - Die Gerätetür öffnet sich.



- ▶ Taste antippen.



- ▶ Das zu löschende Favoritenprogramm antippen.



- ▶ Taste antippen.
  - Das Favoritenprogramm ist gelöscht.

## 6.4 Favoriten starten



- ▶ Gerätetür schliessen.



- ▶ Taste antippen.



- ▶ Das gewünschte Favoritenprogramm antippen.



- ▶ Taste antippen.
  - Das gewählte Programm startet.

## 7 V-ZUG-Home

### 7.1 Bedingungen

Für eine vollumfängliche Nutzung von V-ZUG-Home müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

- Internetzugriff und Zugriff auf Google Play™ Store/App Store®
- Drahtlosnetzwerk, das einen der folgenden Standards erfüllt: 2.4GHz 802.11 b/g/n
- Smartphone oder Tablet, das mit dem Drahtlosnetzwerk verbunden ist
- Systemanforderungen an Smartphone oder Tablet: ab Android 6.0 oder ab iOS 11.0



Google Play™ ist eine trademark von Google Inc.



Apple und das Apple Logo sind Marken der Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind. App Store® ist eine Dienstleistungsmarke der Apple Inc.

### 7.2 Erstinbetriebnahme

- ▶ In der Benutzereinstellung «V-ZUG-Home» den Modus «Anzeigen» oder «Bedienen und Anzeigen» einstellen.
- ▶ Auf dem Smartphone/Tablet Bluetooth aktivieren.
- ▶ Im Google Play™ Store/App Store® nach «V-ZUG» suchen.
- ▶ V-ZUG App installieren und öffnen.
- ▶ In der V-ZUG App Gerät hinzufügen.
- ▶ + drücken.
  - Im Display des Gerätes erscheint ein 6-stelliger PIN.
- ▶ 6-stelligen PIN in der App eingeben.
  - In der App erscheinen alle verfügbaren Drahtlosnetzwerke.
- ▶ Drahtlosnetzwerk auswählen.
- ▶ Passwort des Drahtlosnetzwerkes eingeben.
  - Das Gerät ist mit dem Drahtlosnetzwerk verbunden.



Weitere Informationen finden Sie in der V-ZUG-Home-Bedienungsanleitung oder auf [home.vzug.com](http://home.vzug.com).

## 8 Benutzereinstellungen



Benutzereinstellungen können nur verändert werden, wenn kein Programm abläuft und keine Fehlermeldungen angezeigt werden.

### 8.1 Benutzereinstellungen anpassen



▶ Gerätetür schliessen.



▶ Taste antippen.  
– Im TouchDisplay erscheint das Menü «Extra».



▶ Taste antippen.  
▶ Gewünschte Einstellungen und Unterstufen auswählen und verändern.




▶ Taste antippen, um eine gewählte Einstellung zu speichern.



▶ Taste antippen, um weitere Einstellungen auszuwählen und zu verändern.



▶ Taste antippen, um die Benutzereinstellungen zu verlassen.



### 8.2 Tastenton

Der Tastenton kann ein- und ausgeschaltet werden. Der Tastenton der Tasten und kann nicht ausgeschaltet werden.

- Ein (Werkeinstellung)
- Aus

### 8.3 Hintergrundbild

Das Hintergrundbild des TouchDisplays kann ausgeschaltet werden. Der Hintergrund erscheint dann schwarz.

- Ein (Werkeinstellung)
- Aus

### 8.4 Helligkeit

Die Anzeige kann an die jeweiligen Lichtverhältnisse angepasst werden.

- Dunkel
- Mittel
- Hell (Werkeinstellung)
- Sehr hell


### 8.5 Sprache

Die Sprache wird bei der ersten Inbetriebnahme eingestellt. Sie kann geändert werden.

- Deutsch
- ...

## 8.6 Datum und Uhrzeit

Uhrzeit und Datum müssen nach einem Stromunterbruch von ca. 5 Wochen neu eingestellt werden. Das Gerät darf nach der Einstellung während mindestens 30 Minuten nicht vom Stromnetz getrennt werden.



- Automatische Sommer-/ Winterzeit Ein (Werkeinstellung)
- Automatische Sommer-/ Winterzeit Aus

## 8.7 Schleuderdrehzahl

Eine Erhöhung der Schleuderdrehzahl wird nur geeigneten Programmen zugeordnet. Eine Reduktion der Schleuderdrehzahl wird allen Programmen zugeordnet.

- 400
- 600
- 800
- 100
- 1200 (Werkeinstellung)
- 1400
- 1600

## 8.8 Verschmutzungsgrad

Der Verschmutzungsgrad kann auf 3 Stufen eingestellt werden.

- Leicht (Werkeinstellung)
- Normal
- Stark

## 8.9 AquaPlus

Die Intensität des Spülens kann auf 5 Stufen eingestellt werden.

- Standard (Werkeinstellung)
- Mehr Wasser
- + 1 Spülen
- Mehr Wasser + 1 Spülen
- Hautschutz

## 8.10 Türöffnungsautomatik

Bei eingeschalteter Funktion öffnet sich die Gerätetür bei Programmende automatisch. Bei ausgeschalteter Funktion kann die Gerätetür durch Antippen der Taste  geöffnet werden.

- Ein (Werkeinstellung)
- Aus

### 8.11 Startaufschub/OptiTime

Bei eingeschalteter Funktion «Programmstart» kann definiert werden, um welche Uhrzeit ein Programm starten soll.

Bei eingeschalteter Funktion «Programmende» kann definiert werden, um welche Uhrzeit ein Programm enden soll. Ist dabei die Funktion «OptiTime» eingeschaltet, wird automatisch bei jeder Startaufschubwahl die Funktion «OptiTime» dazugewählt.

- Programmstart
- Programmende, OptiTime ein
- Programmende, OptiTime aus (Werkeinstellung)

### 8.12 Hygieneinfo

Bei eingeschalteter Funktion wird immer dann ein Waschgang von mindestens 60 °C empfohlen, wenn aus hygienischer Sicht übel riechenden Belägen im Gerät vorgebeugt werden sollte.

- Ein (Werkeinstellung)
- Aus

### 8.13 Kindersicherung

Die Kindersicherung verhindert einen zufälligen Programmstart. Das Gerät kann nur nach Eingabe des Codes 731 bedient werden.

- Ein
- Aus (Werkeinstellung)

### 8.14 Trommelbeleuchtung

Bei eingeschalteter Funktion schaltet sich die Trommelbeleuchtung bei jedem Öffnen der Gerätetür automatisch ein und bei jedem Schliessen automatisch aus.

- Ein (Werkeinstellung)
- Aus

### 8.15 EcoManagement

Bei eingeschalteter Funktion werden bei Programmbeginn die Verbrauchsprognosen, bei Programmende die ermittelten Verbrauchswerte angezeigt. Die gespeicherten Verbrauchswerte können unter «Statistik» gelöscht werden.

- Ein (Werkeinstellung)
- Aus
- Statistik
- Info

### 8.16 Baukastenwaschmittel

Bei eingeschalteter Funktion kann in der Zusatzfunktion «Vorwaschen» die gewünschte Waschmittelart ausgewählt werden.

- Ein
- Aus (Werkeinstellung)

### 8.17 Auflockern

Die Gerätetür kann jederzeit durch Antippen der Taste  geöffnet werden. Die Wäsche kann entnommen werden.

- 30 Sekunden (Werkeinstellung)
- 10 Minuten
- 30 Minuten
- 6 Stunden

## 8.18 Weichwasser

Bei eingeschalteter Funktion wird durch Anpassung auf sehr weiches Wasser starke Schaumbildung vermieden.

- Ein
- Aus (Werkeinstellung)

## 8.19 Wasseroptionen \*

\* modellabhängig

Das Gerät ist mit 2 Wasseranschluss-Optionen ausgerüstet: Entweder 2 Wasseranschlüssen für Kalt- und Warmwasser oder 2 Wasseranschlüssen für Hart- und Weichwasser.

**Wasseranschlüsse für Kalt- und Warmwasser:** Für das Hauptwaschen kann entweder eine hohe oder eine tiefe Mischtemperatur eingestellt werden. Für das Spülen kann entweder eine kalte oder eine warme Spültemperatur eingestellt werden. Alle detaillierten Einstellungen sind in der Installationsanleitung «Wasseroptionen» beschrieben.

- Mischtemperatur hoch
- Mischtemperatur tief
- Spültemperatur kalt
- Spültemperatur warm

**Wasseranschlüsse für Hart- und Weichwasser:** Für das Hauptwaschen und für das erste Spülen wird Weichwasser verwendet. Das Wasser für weitere Spülgänge wird vom Hartwasseranschluss bezogen.

- Ja
- Nein

## 8.20 V-ZUG-Home

Mit V-ZUG-Home (siehe Seite 27) können Sie über die V-ZUG App auf Ihre Geräte zugreifen und z. B.

- ein laufendes Gerät ausschalten
- diverse Stati Ihrer Haushaltgeräte abfragen.

- Bedienen und Anzeigen
- Anzeigen
- Aus (Werkeinstellung)



Weitere Informationen finden Sie in der V-ZUG-Home-Bedienungsanleitung oder auf [home.vzug.com](http://home.vzug.com).

## 8.21 Werkeinstellungen

Die Werkeinstellungen können wiederhergestellt werden. Die geänderte Sprache wird dabei nicht auf Werkeinstellung zurückgesetzt.

- : Wiederherstellen
- : Nicht wiederherstellen



Auch gespeicherte Favoriten werden gelöscht.


## 9 Demomodus

Im Demomodus kann die gesamte Bedienung durchgeführt werden. Das Gerät wäscht aber nicht.



Der Demomodus kann nur bei geöffneter Gerätetür ein- oder ausgeschaltet werden.

### 9.1 Einschalten



- ▶ Taste antippen.
  - Die Gerätetür öffnet sich.



- ▶ Tasten gleichzeitig während 5 Sekunden gedrückt halten, bis im TouchDisplay das Menü «Demomodus» erscheint.




- ▶ Taste antippen.
  - Der Demomodus ist ausgewählt.




- ▶ Taste antippen.
  - Die Einstellung ist gespeichert.
  - Das TouchDisplay wird dunkel.

### 9.2 Ausschalten



- ▶ Taste antippen.
  - Die Gerätetür öffnet sich.



- ▶ Tasten gleichzeitig gedrückt halten.
  - Im TouchDisplay erscheint das Menü «Demomodus».



- ▶ Taste antippen.
  - Der Demomodus ist nicht ausgewählt.



- ▶ Taste antippen.
  - Die Einstellung ist gespeichert.
  - Das TouchDisplay wird dunkel.

## 10 Pflege und Wartung


Bei richtiger Waschmitteldosierung reinigt sich das Innere des Gerätes von selbst. Waschmittelrückstände sofort mit einem weichen Tuch wegwischen, um Flecken zu vermeiden.

### 10.1 Reinigungsintervalle

Geräteteil	Reinigungsintervall
Waschmittelschublade	▪ Nach jedem Waschen
Wassereinlauffilter	▪ Bei Aufforderung «A9 Wasserhahn offen?»
Fremdkörperfalle	▪ 1 × pro Monat
Trommelbeleuchtung	▪ Nach Bedarf


### 10.2 Waschmittelschublade reinigen

#### Waschmittelfächer reinigen



- ▶ Waschmittelschublade **1** bis zum Anschlag herausziehen.
- ▶ Blaue Entriegelung **2** nach links drücken und Waschmittelschublade **1** ganz herausziehen.
- ▶ Waschmittelfächer auswaschen.
- ▶ Kanal unter Vorwaschmittelfach **I** reinigen.
- ▶ Waschmittelschublade **1** wieder richtig einsetzen.

#### Saugheber und Absaugeröhrchen reinigen




- ▶ Saugheber **1** im Weichspülerfach nach oben ziehen.
- ▶ Saugheber **1** und Absaugeröhrchen **2** reinigen.
- ▶ Saugheber **1** wieder richtig einsetzen.

### 10.3 Wassereinlauffilter reinigen



Überprüfen Sie nach Wartungsarbeiten die Dichtigkeit des Wassereinlaufes.



- ▶ Filtersieb **1** im Wassereinlauf periodisch kontrollieren und gegebenenfalls reinigen, um Verstopfungen zu vermeiden.


## 10.4 Notentleerung

 **Das Wasser im Gerät kann heiss sein. Verbrühungsgefahr! Vor einer Notentleerung abkühlen lassen.**


Befindet sich bei verstopftem Wasserablauf, blockierter Ablaufpumpe, während einer Betriebsstörung oder eines Stromunterbruchs noch Wasser im Gerät, muss dieses wie folgt abgelassen werden:




▶ Ablaufbehälter mithilfe der Klappe für Flüssigwaschmittel öffnen.




▶ Ablaufbehälter ganz nach unten klappen. Er dient als Auffanggefäß für auslaufendes Wasser.



▶ Fremdkörperfalle durch vorsichtiges Drehen nach links etwas lösen und Wasser kontrolliert ablassen.



▶ Fremdkörperfalle durch Drehen nach rechts schliessen und Ablaufbehälter nach vorne wegziehen.




▶ Ablaufbehälter leeren, wieder einsetzen und waagrecht bis zum Anschlag einschieben.

 Zum Abfließen des Wassers kann der Ablaufbehälter entfernt und an dessen Stelle ein grösseres Gefäss unterstellt werden. Im Gerät können sich bis zu 30 Liter Wasser befinden.


## 10.5 Fremdkörperfalle reinigen




Fremdkörperfalle in regelmässigen Abständen reinigen sowie immer nach dem Waschen von z. B. Tierdecken oder anderen, stark flusenbildenden Wäscheteilen.




- ▶ Gerätetür öffnen.



- ▶ Restwasser ablassen (siehe Seite 34).




- ▶ Fremdkörper (Knöpfe, Münzen usw.) aus dem Bereich des Flügelrades **1** entfernen.




- ▶ Mithilfe des Öffners der Notentriegelung **2** kontrollieren, ob sich das Flügelrad der Ablaufpumpe drehen lässt.



Das Flügelrad **1** lässt sich ruckartig drehen. Dies ist konstruktionsbedingt und weist nicht auf Fremdkörper oder einen Defekt hin. Falls sich das Flügelrad nicht drehen lässt, kontaktieren Sie bitte unseren Service.



- ▶ Fremdkörperfalle mit dem pfeilartigen Führungsnocken **3** nach oben gerichtet bis zum Anschlag einschieben.
- ▶ Fremdkörperfalle bis zum Anschlag nach rechts eindrehen.




- ▶ Ablaufbehälter einsetzen und zuklappen.

## 10.6 Trommelbeleuchtung reinigen

- ▶ Bei Bedarf vorsichtig mit einem weichen Tuch abwischen.

## 10.7 Gerätetür bei Stromausfall öffnen


 **Warten Sie, bis die Wäschetrommel ganz stillsteht. Eine sich noch drehende Wäschetrommel stellt eine erhebliche Verletzungsgefahr dar.**




▶ Wasserhahn schliessen und Gerät vom Stromnetz trennen.




▶ Ablaufbehälter mithilfe der Klappe für Flüssigwaschmittel öffnen.



▶ Ablaufbehälter ganz nach unten klappen. Falls nötig, Notentleerung durchführen.




▶ Ablaufbehälter entfernen.  
▶ Öffner zur Notentriegelung **1** aus Halterung nehmen.



▶ Öffner in blaue Öffnungskappe **2** stecken und in Pfeilrichtung ziehen.

**a.** bei Türanschlag rechts

**b.** bei Türanschlag links



Die Gerätetür springt auf.

 Falls der Öffner zur Notentriegelung nicht mehr vorhanden ist, kann auch ein Schraubendreher verwendet werden.

# 11 Störungen selbst beheben

Folgende Störungen können Sie unter Umständen selbst beheben. Ist das nicht möglich, notieren Sie sich die komplette Störungsmeldung (Meldung, F- und E-Nummer) und rufen Sie den Service an.

## 11.1 Störungsmeldungen


Anzeige	mögliche Ursache	Behebung
<b>A2</b> Wasserablauf prüfen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Die Fremdkörperfalle ist verstopft.</li> <li>▪ Die Ablaufpumpe ist blockiert.</li> <li>▪ Der Ablaufschlauch ist geknickt.</li> <li>▪ Der Ablauf bzw. Siphon ist verstopft.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ursache überprüfen (siehe Seite 35).</li> <li>▶ Taste <b>▶▶ </b> antippen.</li> <li>▶ Programm neu starten.</li> </ul>
<b>A3</b> Fremdkörperfalle reinigen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Die Fremdkörperfalle ist verstopft.</li> <li>▪ Die Zirkulationsdüse ist verstopft.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ursache überprüfen (siehe Seite 35).</li> <li>▶ Taste <b>▶▶ </b> antippen.</li> <li>▶ Programm neu starten.</li> </ul>
<b>A5</b> Schleuderabbruch: Unwucht	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Grosse Wäschestücke liegen einseitig in der Wäschetrommel.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Grosse und kleine Wäschestücke gemeinsam waschen.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kopfkissen oder Ähnliches wurde mitgewaschen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kopfkissen entfernen.</li> <li>▶ Wäsche erneut schleudern.</li> <li>▶ Kopfkissen separat schleudern.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wäschestücke haben sich ineinander verwickelt.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Wäschestücke voneinander trennen.</li> <li>▶ Bett- und Kissenbezüge schliessen.</li> <li>▶ Wäsche erneut schleudern.</li> </ul>
<b>A6</b> Fremdkörperfalle prüfen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Die Fremdkörperfalle fehlt oder ist nicht richtig eingesetzt.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ursache überprüfen (siehe Seite 35).</li> <li>▶ Taste <b>▶▶ </b> antippen.</li> <li>▶ Programm neu starten.</li> </ul>
<b>A9</b> Wasserhahn offen?	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Der Wasserhahn ist geschlossen.</li> <li>▪ Das Filtersieb (Zuleitung) ist verstopft.</li> <li>▪ Wasserversorgung ist unterbrochen.</li> <li>▪ Wasserdruck ist zu gering.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Filtersieb reinigen bzw. Wasserversorgung wiederherstellen (siehe Seite 33).</li> <li>▶ Taste <b>▶▶ </b> antippen.</li> <li>▶ Programm neu starten.</li> </ul>
<b>F6/E77</b> siehe Anleitung SN XXXXX XXXXXX	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Der Leckwasserschutz wurde ausgelöst.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Wasserhahn schliessen.</li> <li>▶ Komplette Störungsmeldung sowie SN des Gerätes notieren.</li> <li>▶ Taste <b>▶▶ </b> antippen.</li> <li>▶ Service anrufen.</li> </ul>

Anzeige	mögliche Ursache	Behebung
<b>FXX/EXX</b> siehe Anleitung SN XXXXX XXXXXX	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verschiedene Situationen können zu einer "F" Meldung führen.</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Falls Störung erneut erscheint:</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Taste <b>▶▶ </b> antippen.</li> <li>▶ Stromversorgung während ca. 1 Minute unterbrechen.</li> <li>▶ Stromversorgung wieder einschalten und ein neues Programm wählen.</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Komplette Störungsmeldung sowie SN des Gerätes notieren.</li> <li>▶ Wasser- und Stromversorgung unterbrechen.</li> <li>▶ Bei Wäsche in der Maschine: Notentleerung durchführen, Notentriegelung betätigen und Wäsche entnehmen.</li> <li>▶ Service anrufen.</li> </ul>
<b>H20</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Der Wasserzähler des Wasserzulaufs ist defekt. Das Waschen ist trotzdem problemlos möglich. Der angezeigte Wasserverbrauch kann vom tatsächlichen Verbrauch abweichen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Service anrufen.</li> </ul>
<b>U1/E27</b> siehe Anleitung SN XXXXX XXXXXX	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fehlerhafter elektrischer Anschluss.</li> <li>▪ Überspannung.</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Falls Störung erneut erscheint:</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Taste <b>▶▶ </b> antippen.</li> <li>▶ Stromversorgung während ca. 1 Minute unterbrechen.</li> <li>▶ Stromversorgung wieder einschalten und ein neues Programm wählen.</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Hausinstallation durch Elektroinstallateur kontrollieren lassen.</li> <li>▶ Komplette Störungsmeldung sowie SN des Gerätes notieren.</li> <li>▶ Stromversorgung unterbrechen</li> <li>▶ Service anrufen.</li> </ul>
Schaum im Hauptwaschen: Spülen verlängert	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bei sehr starker Schaumbildung wird das Programm automatisch um einen Spülgang erweitert. Das Waschresultat wird dadurch verbessert, verlängert jedoch die Programmdauer.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Waschmitteldosierung beim nächsten Waschgang verringern.</li> <li>▶ Waschmitteldosierung an die Wasserhärte anpassen (siehe Seite 17).</li> </ul>

Anzeige	mögliche Ursache	Behebung
Hygieneempfehlung	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Während längerer Zeit wurde kein Waschgang mit einer Temperatur von mindestens 60 °C durchgeführt.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Bei einem der nächsten Waschgänge eine Wäsche mit mindestens 60 °C durchführen.</li> </ul> <p>Oder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Programm «Gerätehygiene» ohne Wäsche durchführen (siehe Seite 24).</li> </ul>
Einlaufwasser sehr kalt: Aufheizen verlängert	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Einlaufwasser ist sehr kalt. Das Aufheizen wird verlängert.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Keine Massnahme nötig.</li> </ul>
Zu viel Wäsche: Aufheizen verlängert	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Das gewählte Programm ist für eine kleinere Wäschemenge vorgesehen. Das Aufheizen und evtl. das Spülen wird verlängert.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Wäschemenge an die max. Beladungsmenge anpassen (siehe Seite 15).</li> </ul>
Grosse Unwucht: Schleudern verlängert	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Das Gerät optimiert die Verteilung der Wäsche, um die Unwucht auszugleichen. Das Endschleudern wird verlängert.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Grosse und kleine Wäschestücke gemeinsam waschen, um grosse Unwucht zu vermeiden.</li> </ul>

## 11.2 Weitere mögliche Probleme

Problem	mögliche Ursache	Behebung
Die Wäsche ist nicht oder nur ungenügend geschleudert worden.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Die eingestellte Schleuderdrehzahl ist zu niedrig.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Schleuderdrehzahl beim nächsten Waschgang erhöhen (siehe Seite 29).</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zu grosse Unwucht in der Wäschetrommel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Grosse und kleine Wäschestücke gemeinsam waschen.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Es wurde «Dampfglätten» gewählt und das Gerät stand schief.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ausrichtung des Gerätes gemäss Installationsanleitung optimieren.</li> </ul>
Es treten starke Vibrationen während des Schleuderns auf.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Die Transportsicherung wurde nicht entfernt.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Transportsicherung entfernen.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Die Gerätefüsse sind nicht richtig eingestellt.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Gerätefüsse so ausrichten, dass das Gerät waagrecht steht.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Die Wäschetrommel konnte nicht optimal ausgewuchtet werden.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Grosse und kleine Wäschestücke gemeinsam waschen.</li> </ul>

Problem	mögliche Ursache	Behebung
Die Gerätetür kann bei Programmende nicht mit der Taste  geöffnet werden.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Die Gerätetür ist verklemmt.</li> <li>▪ Die Stromversorgung ist unterbrochen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Im Verschlussbereich (Vorderkante der Gerätetür) auf die Gerätetür drücken.</li> <li>▶ Taste  erneut antippen.</li> <li>▶ Notentriegelung betätigen (siehe Seite 36).</li> </ul>
Wassgeräusche nach Programmende beim Drehen der Wäschetrommel von Hand.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zum Ausgleichen der Unwucht wird Wasser in die Mitnahmerippen gefüllt.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Das Wasser wird automatisch abgepumpt. Keine Massnahmen nötig.</li> </ul>
Rückstände oder Wasser im Weichspülerfach	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Saugheber im Weichspülerfach fehlt oder ist nicht richtig eingesetzt.</li> <li>▪ Saugheber bzw. Absaugeröhrchen ist verstopft.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Saugheber richtig einsetzen (siehe Seite 33).</li> <li>▶ Saugheber und Absaugeröhrchen reinigen (siehe Seite 33).</li> </ul>
Rückstände von Pulverwaschmittel im Waschmittelfach.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Feuchtes oder verklumptes Waschmittel.</li> <li>▪ Waschmittelfach ist feucht und es wurde ein Startaufschub gewählt.</li> <li>▪ Fließdruck des Wassers ist zu gering.</li> <li>▪ Wassereinlauf ist verkalkt.</li> <li>▪ Klappe <b>a</b> wurde in Position <b>1</b> für Flüssigwaschmittel eingesetzt.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Waschmittel trocken lagern.</li> <li>▶ Waschmittelfach vor dem Einfüllen trocken reiben.</li> <li>▶ Wasserhahn ganz öffnen.</li> <li>▶ Wasserzufuhr prüfen und gegebenenfalls Filtersieb reinigen (siehe Seite 33).</li> <li>▶ Klappe <b>a</b> herausziehen und in Position <b>2</b> einsetzen (siehe Seite 16).</li> </ul>
		
Noch trockene Wäsche nach Programmende – keine Fehlermeldung.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Der Demomodus ist eingeschaltet.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Demomodus ausschalten (siehe Seite 32).</li> </ul>

Problem	mögliche Ursache	Behebung
Die angezeigten EcoManagement-Verbrauchswerte sind zu hoch.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Die Werte können je nach Programm, Belastung, Zusatzfunktionen und Benutzereinstellungen variieren.</li> <li>▪ Systembedingte Schwankungen können nicht ausgeschlossen werden.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Benutzereinstellungen und Zusatzfunktionen beachten.</li> </ul>
Das Programm dauert deutlich länger als angezeigt.	Die angegebenen Programmstunden sind Richtwerte. Die Dauer kann sich z. B. durch folgende Faktoren verlängern:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Weitere Informationen im Kapitel «Verbrauchswerte» beachten (siehe Seite 45).</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Einlaufwasser ist sehr kalt. Das Aufheizen wird verlängert.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Keine Massnahme nötig.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zu hohe Waschmitteldosierung.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Waschmitteldosierung beim nächsten Waschgang verringern.</li> <li>▶ Waschmitteldosierung an die Wasserhärte anpassen (siehe Seite 17).</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zu hohe Unwucht beim Zwischenschleudern.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Behebungsvorschläge der Störungsmeldung <b>A5</b> befolgen (siehe Seite 37).</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Geringer Einlaufwasserfluss.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Keine Massnahme nötig.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Es befinden sich Flusen oder Ablagerungen im Ablaufsystem oder der Fremdkörperfalle.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Behebungsvorschläge der Störungsmeldung <b>A2</b> befolgen (siehe Seite 37).</li> </ul>

### 11.3 Unbefriedigende Waschergebnisse

Ergebnis	mögliche Ursache	Behebung
Weisse Rückstände auf der Wäsche	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Schlecht lösliche Bestandteile des Waschmittels könne trotz intensiven Spülens auf der Wäsche zurückbleiben.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Wäsche schütteln oder ausbürsten.</li> <li>▶ Wäsche mit wenig Waschmittel erneut waschen.</li> <li>▶ Flüssigwaschmittel ohne Zeolith verwenden.</li> <li>▶ Textilprogramm «Schwarze Wäsche» wählen.</li> </ul>

## 11 Störungen selbst beheben

Ergebnis	mögliche Ursache	Behebung
Graue Rückstände auf der Wäsche	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rückstände von Fett- und Schmutzteilen.</li> <li>▪ Seifen- oder Fettläuse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Waschmitteldosierung erhöhen.</li> <li>▶ Vollwaschmittel verwenden.</li> <li>▶ Waschmitteldosierung der Wasserhärte und dem Verschmutzungsgrad der Wäsche anpassen (siehe Seite 17).</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wäschetrommel ist überladen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Weniger Wäsche in die Wäschetrommel geben (siehe Seite 15).</li> </ul>
Harte Wäsche	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Schlechte Spülwirkung durch sehr weiches Wasser (unter 15 °fH)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Benutzereinstellung «Weichwasser» wählen (siehe Seite 31).</li> </ul>
Waschergebnis mit Colorwaschmittel ungenügend	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verwendetes Waschmittel enthält keine Bleichmittel.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Waschmittel mit Bleichmittel verwenden (siehe Seite 16).</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Unüblich hohe Verschmutzung der Wäsche.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Intensiveres Programm, z. B. Verschmutzungsgrad   «stark verschmutzt» wählen.</li> </ul>
Waschergebnis mit Flüssigwaschmittel ungenügend	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Flüssigwaschmittel enthalten keine Bleichmittel.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Waschmittel mit Bleichmittel verwenden (siehe Seite 16).</li> </ul>
Ablagerungen auf Wäsche bei Verwendung von Seifenwaschmittel	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wasserhärte ist zu hoch.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Seifenwaschmittel sollte nur bei einer Wasserhärte unter 25 °fH verwendet werden (siehe Seite 17).</li> </ul>
Spülwirkung ungenügend	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Überdosierung des Waschmittels.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Waschmitteldosierung an Wasserhärte und Verschmutzungsgrad anpassen (siehe Seite 17).</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sehr weiches Wasser (unter 15 °fH)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Benutzereinstellung «Weichwasser» wählen (siehe Seite 31).</li> </ul>
Fleckenbildung	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rostflecken</li> <li>▪ Chemischer Einfluss</li> <li>▪ Rückstände von Haarpflegeprodukten, Kosmetika oder Pflanzen können zusammen mit der Waschlauge chemische Reaktionen auslösen, die zu Flecken führen können.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Taschen von Kleidungsstücken ausbürsten.</li> <li>▶ Kleidungsstücke mit Metallteilen separat waschen.</li> </ul>

<b>Ergebnis</b>	<b>mögliche Ursache</b>	<b>Behebung</b>
Verfärbte Wäsche	▪ Abfärbende Textilien wurden mitgewaschen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Farbige und weisse Textilien getrennt waschen.</li> <li>▶ Pflegeetikette beachten.</li> </ul>
	▪ Abfärbende Gegenstände wurden mitgewaschen.	▶ Taschen von Kleidungsstücken leeren.
Riss-/Lochbildung	▪ Wäschestücke mit offenen Reissverschlüssen oder Haken wurden mitgewaschen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Reissverschlüsse und Haken vor dem Waschen schliessen.</li> <li>▶ Empfindliche Wäschestücke in einem Wäschesack oder Kissenbezug waschen.</li> <li>▶ Taschen von innen nach aussen drehen.</li> <li>▶ Taschen von Kleidungsstücken leeren.</li> </ul>
	▪ Chemischer Einfluss des Waschmittels, Textilqualität	▶ Waschmittel nicht direkt auf Wäsche geben.
	▪ Wäschetrommel wurde durch Fremdkörper beschädigt (z. B. Nägel, Büroklammern etc.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Wäschetrommel auf Fremdkörper und Beschädigungen untersuchen.</li> <li>▶ Fremdkörper entfernen.</li> <li>▶ Falls die Wäschetrommel beschädigt ist, Service anrufen.</li> </ul>
Faserabrieb	▪ Überladene Wäschetrommel	▶ Weniger Wäsche in die Wäschetrommel geben (siehe Seite 15).
	▪ Mechanischer Abrieb beim Waschen.	▶ Zusatzfunktion «Schonend» wählen.
	▪ Knötchenbildung (Pilling)	▶ Wäschestücke vor dem Waschen von innen nach aussen drehen.

## 12 Ersatzteile

Bei Bestellungen bitte Modellbezeichnung, Modellnummer und Type angeben (siehe Seite 2).




Ablaufschlauch  
1,5 m/4,0 m



Öffner zur Not-  
entriegelung




Fremdkörperfalle




Ablaufbehälter



Saugheber



Waschmittel-  
schublade



Klappe für Flüssig-  
waschmittel

## 13 Technische Daten

### Abmessungen

Höhe	85 cm
Breite	59,5 cm
Tiefe	62,5 cm
Gewicht	70 kg
Förderhöhe Pumpe	1,2 m
Füllmenge	8 kg Trockenwäsche

### Sanitäranschluss

Anschluss Wasserzuleitung	Kaltwasser G $\frac{3}{4}$ "
Erlaubter Druck Wasserzuleitung	0,1–0,6 MPa (1–6 bar)
Max. Förderhöhe Ablaufpumpe	1,2 m

### Schleuderdrehzahl

400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600 U/min

### Elektrischer Anschluss

Den elektrischen Anschluss finden Sie auf dem Typenschild (siehe Seite 51).

### 13.1 Hinweis für Prüfinstitute

Normprogramme einstellen gemäss EN 60456 :

Programm	Füllmenge	
Standardprogramm 60 °C	8 kg oder 4 kg	▶ Taste  antippen.
		▶ Taste  antippen.
Standardprogramm 40 °C	4 kg	▶ Taste  antippen.

### 13.2 Effizienteste Programme

Für normal verschmutzte Baumwollwäsche bei 60 °C oder 40 °C.

Um Energie zu sparen, ist bei diesen Programmen die tatsächliche Wassertemperatur tiefer als die angezeigte Programmtemperatur. Durch die längere Waschdauer wird aber trotzdem eine sehr gute Waschleistung erreicht.

Programm	Füllmenge kg	Programmdauer Std./min. <sup>2</sup>	Wasser l	Energie kWh	Restfeuchte %
Baumwolle 60 °C <sup>1</sup>	8	4h10, 4h20	55	0,69	44
	4	4h05, 4h15	36	0,52	44
Baumwolle 40 °C <sup>1</sup>	4	4h05, 4h15	36	0,48	44

<sup>1</sup> ▶ Standardprogramm wählen (siehe Seite 45).

<sup>2</sup> Die längere Programmdauer gilt für den Anschluss 230V~ 50 Hz, 10 A.

### 13.3 Verbrauchswerte

Die angegebenen Verbrauchsdaten und Programmdauern sind Richtwerte. Sie beziehen sich auf die maximale Füllmenge und können sich ändern, z. B. bei Frottierwäsche, sehr kaltem Zulaufwasser, dem gewählten Verschmutzungsgrad oder bei kleineren Füllmengen. Die angezeigte Restdauer und die Uhrzeit bei Programmende passen sich dabei an.

#### Koch- und Buntwaschprogramme

Programm	Beladung kg	Drehzahl U/min <sup>1</sup>	Dauer Std./min <sup>2</sup>	Wasser l	Energie kWh
Kochwäsche 95 °C	1–8	1200	1h38, 2h15	75	2,2
Buntwäsche 60 °C	1–8	1200	1h15, 1h32	65	1,3
Buntwäsche 40 °C	1–8	1200	1h05, 1h14	70	0,8
Buntwäsche 30 °C	1–8	1200	1h02, 1h05	70	0,5
Buntwäsche 20 °C	1–8	1200	0h59, 1h00	70	0,3

<sup>1</sup> Werkeinstellung

<sup>2</sup> Die längere Programmdauer gilt für den Anschluss 230 V ~50 Hz, 10 A.

**Extraprogramme**

Programm	Beladung kg	Drehzahl U/min <sup>1</sup>	Dauer Std./min	Wasser l	Energie kWh
Dampfglätten	1–1,5	0	0h23	1	0,1
Imprägnieren 20 °C	1–3	800	0h28	12	0,2
Gerätehygiene	0	0	0h30	9	0,7

<sup>1</sup> Werkeinstellung**Textilprogramme**

Programm	Beladung kg/Stk.	Drehzahl U/min <sup>1</sup>	Dauer Std./min	Wasser l	Energie kWh
Wolle 30 °C	1–2,5	800	0h48	52	0,3
Handwäsche 20 °C	1–2	600	0h45	58	0,2
Hemden 40 °C	max. 7 Stk.	1000	1h23	33	0,4
Daunen 40 °C	1 Stk., max. 2 kg	800	1h25	40	0,5
Outdoor 40 °C	3	1000	1h05	40	0,4
Seide 30 °C	1,5	400	0h48	52	0,3
Gardinen 30 °C	2	Spülstopp	1h00	45	0,4
Babywäsche 60 °C	5	1200	1h50	120	1,6
Jeans 40 °C	4	1200	1h16	55	0,5
FirstWash 20 °C	2	1000	0h15	25	0,1
Schwarze Wäsche 40 °C	4	1200	1h20	85	0,5

<sup>1</sup> Werkeinstellung**13.4 Produktdatenblatt****Gemäss EU-Verordnung Nr. 1061/2010**

Marke	-	V-ZUG AG
Die Modellkennung entspricht den ersten Stellen auf dem Typenschild.	-	11023
Nennkapazität Baumwollwäsche bei vollständiger Befüllung	kg	8
Energieeffizienzklasse	-	A+++
Energieverbrauch von x kWh/Jahr <sup>1</sup>	kWh/ Jahr	132
Energieverbrauch des Standardprogramms «Baumwolle 60 °C» bei vollständiger Befüllung	kWh	0,69
Energieverbrauch des Standardprogramms «Baumwolle 60 °C» bei Teilbefüllung	kWh	0,52

**Gemäss EU-Verordnung Nr. 1061/2010**

Energieverbrauch des Standardprogramms «Baumwolle 40 °C» bei Teilbefüllung	kWh	0,48
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	W	0,15
Leistungsaufnahme im nichtausgeschalteten Zustand	W	-
Wasserverbrauch von x l/Jahr <sup>2</sup>	l/Jahr	9900
Schleudereffizienzklasse X auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)	-	A
Maximale Schleuderdrehzahl	U/min	1600
Restfeuchte	%	44
Standard-Baumwollprogramme <sup>3</sup>	 :	Baumwolle 60 °C Baumwolle 40 °C
Programmdauer des Standardprogramms «Baumwolle 60 °C» bei vollständiger Befüllung	min	250
Bei elektrischem Anschluss 230V 1N 10A	min	260
Programmdauer des Standardprogramms «Baumwolle 60 °C» bei Teilbefüllung	min	245
Bei elektrischem Anschluss 230V 1N 10A	min	240
Programmdauer des Standardprogramms «Baumwolle 40 °C» bei Teilbefüllung	min	245
Bei elektrischem Anschluss 230V 1N 10A	min	240
Dauer des nichtausgeschalteten Zustands	min	-
Luftschallemmission beim Waschen <sup>4</sup>	dB (A)	48
Luftschallemmission beim Schleudern <sup>5</sup>	dB (A)	72

1 Energieverbrauch von x kWh/Jahr auf der Grundlage von 220 Standardwaschzyklen für 60 °C und 40 °C-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie des Verbrauchs der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Gerätes ab.

2 Wasserverbrauch von x l/Jahr auf der Grundlage von 220 Standardwaschzyklen für 60 °C und 40 °C-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Gerätes ab.

3 Standard-Baumwollprogramme auf die sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen. Diese Programme sind zur Reinigung normal verschmutzter Baumwollwäsche geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten.

4 Luftschallemmission beim Waschen im Standardprogramm «Baumwolle 60 °C» bei vollständiger Befüllung.

5 Luftschallemmission beim Schleudern im Standardprogramm «Baumwolle 60 °C» bei vollständiger Befüllung.

### 13.5 VAS Vibration Absorbing System

Stellt die Gerätesteuerung beim Schleuderanlauf eine grössere Unwucht fest, wird das Schleudern ein- oder mehrmals unterbrochen. Das Gerät versucht in diesem Fall, die Wäsche besser in der Wäschetrommel zu verteilen.

Beim Schleudern wird die Wäschetrommel auf allen Drehzahlstufen bei Bedarf aktiv ausgewuchtet, indem die hohlen Mitnehmerrippen mit der notwendigen Wassermenge befüllt werden. Dadurch wird die Wäsche geschont und optimal entwässert.

### 13.6 Sparautomatik

In den ersten Minuten eines Programmablaufs wird von der Gerätesteuerung die Art und Menge der eingefüllten Wäsche festgestellt. Die weitere Wasserdosierung wird auf die eingefüllte Wäsche optimiert, sodass nur die wirklich benötigte Wassermenge verbraucht wird.

### 13.7 EcoStandby

Zur Vermeidung von unnötigem Energieverbrauch ist das Gerät mit der Sparautomatik «EcoStandby» ausgerüstet. Einige Minuten nach Programmende erlöschen sämtliche Anzeigen. Der Stromverbrauch wird auf ein absolutes Minimum reduziert. Dennoch bleiben die Sicherheitsfunktionen aktiv.

## 14 Tipps rund ums Waschen

### 14.1 Energie und Wasser sparen

- Die maximale Füllmenge der jeweiligen Programme möglichst ausnutzen.
- Nur bei besonders schmutziger Wäsche oder hartnäckigen Flecken «Vorwaschen» oder «Einweichen» wählen.
- Für leicht verschmutzte Wäsche ohne Flecken das Hauptwaschprogramm «20 °C» oder die Zusatzfunktion «Sprint» wählen.
- Zusatzfunktion «Eco» wählen, falls die Programmdauer oder die keimtötende Wirkung hoher Waschttemperaturen keine Rolle spielt.
- Zusatzfunktion «OptiTime» wählen, wenn mit Startaufschub gewaschen wird oder die keimtötende Wirkung hoher Waschttemperaturen keine Rolle spielt.

#### Schleuderdrehzahl

Für den Energieverbrauch des nachfolgenden Trocknens ist die eingestellte Schleuderdrehzahl bestimmend. Je höher die eingestellte Drehzahl, desto niedriger ist die Restfeuchte der Wäsche bei Programmende.

U/min	1600	1400	1200	1000	800	600	400
Restfeuchte (Baumwolle)	~44%	~47%	~52%	~60%	~70%	~90%	~110%

#### Türöffnungsautomatik

Betreiben Sie das Gerät mit eingeschalteter Türöffnungsautomatik. Nach dem Öffnen der Gerätetür geht das Gerät sofort in den Zustand mit tiefstmöglichem Standby-Verbrauch über.

### 14.2 Schäden vermeiden

- Pflegesymbole auf den Etiketten der Textilien beachten.
- Darauf achten, dass die gewählte Waschttemperatur mit dem empfohlenen Temperaturbereich des Waschmittels übereinstimmt, um eine optimale Wirkung des Waschmittels zu gewährleisten.
- Farbige und weiße Textilien nicht zusammen waschen.
- Taschen von Kleidungsstücken leeren bzw. nach aussen drehen. Fremdkörper (Münzen, Nägel, Büroklammern usw.) entfernen.

- Taschen von Arbeitskleidern aus der Metallindustrie ausbürsten. Metallspäne verursachen Wäscheschäden und Rostflecken.
- Reissverschlüsse, Haken und Ösen schliessen. Diese können Wäsche und Wäschetrommel beschädigen.
- Bettanzüge und Kissen schliessen, Stoffgürtel und Schürzenbänder zusammenbinden, um unentwirrbare Knäuel zu vermeiden.
- Kleinere Wäschestücke (z. B. Nylonstrümpfe, Gürtel) oder solche mit Reissverschlüssen und Haken in einem Wäschesack oder einem Kissenbezug waschen.
- Spezielle Flecken vor dem Waschen mit entsprechenden Mitteln entfernen.
- Stark verschmutzte Stellen (Kragen, Manschetten usw.) mit Seife, Spezialwaschmittel oder Paste vorbehandeln.
- Textilien wie Hunde- oder Pferdedecken mit vielen Haaren vor dem Waschen ausbürsten.

## 15 Entsorgung

### 15.1 Verpackung



**Kinder dürfen auf keinen Fall mit Verpackungsmaterial spielen, da Verletzungs- bzw. Erstickungsgefahr besteht. Verpackungsmaterial sicher lagern oder auf umweltfreundliche Weise entsorgen.**

### 15.2 Sicherheit

Machen Sie das Gerät unbenutzbar, damit Unfälle durch unsachgemässe Verwendung (z. B. durch spielende Kinder) vermieden werden:

- ▶ Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz. Bei fest installiertem Gerät ist dies durch einen konzessionierten Elektriker vorzunehmen. Schneiden Sie anschliessend das Netzkabel am Gerät ab.
- ▶ Entfernen Sie den Türverschluss oder machen Sie ihn unbrauchbar.

### 15.3 Entsorgung



- Das Symbol «durchgestrichene Mülltonne» erfordert die separate Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE). Solche Geräte können gefährliche und umweltgefährdende Stoffe enthalten.
- Diese Geräte sind an einer ausgewiesenen Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten zu entsorgen und dürfen nicht im unsortierten Hausmüll entsorgt werden. Dadurch tragen Sie zum Schutz der Ressourcen und der Umwelt bei.
- Für weitere Information wenden Sie sich bitte an die örtlichen Behörden.

# 16 Stichwortverzeichnis

<b>A</b>			
Ablaufbehälter .....	44	Serialnummer (SN) .....	51
Ablaufschlauch .....	44	Service & Support .....	51
Anfragen .....	51	Servicevertrag .....	51
<b>B</b>		Sicherheitshinweise	
Buntwäsche .....	10	Allgemeine .....	5
<b>D</b>		Sparautomatik .....	48
Demomodus .....	32	Sprache .....	28
<b>E</b>		Störungen .....	37
EcoManagement		Stromausfall .....	36
Einschalten .....	30	Symbole .....	5
EcoStandby .....	48	<b>T</b>	
Entsorgung .....	49	Tastenton .....	28
Ersatzteile .....	44	Textilprogramme	
Erste Inbetriebnahme .....	8	Starten .....	18
<b>F</b>		Type .....	2
Favoriten		Typenschild .....	51
Ändern .....	26	<b>V</b>	
Definieren .....	25	VAS Vibration Absorbing System .....	47
Löschen .....	26	V-ZUG App .....	27
Starten .....	26	V-ZUG-Home .....	31
Fremdkörperfalle .....	44	<b>W</b>	
<b>G</b>		Waschmittelschublade .....	44
Gerät entsorgen .....	49	Herausnehmen .....	33
Gültigkeitsbereich .....	2	Reinigen .....	33
<b>H</b>		Werkeinstellungen .....	31
Helligkeit .....	28	WLAN-Verbindung .....	27
Hintergrundbild .....	28		
<b>K</b>			
Kindersicherung .....	30		
Klappe für Flüssigwaschmittel .....	44		
Kochwäsche .....	10		
<b>M</b>			
Modellbezeichnung .....	2		
Modellnummer .....	2		
<b>O</b>			
Öffner zur Notentriegelung .....	44		
<b>P</b>			
Probleme .....	37		
<b>S</b>			
Saugheber .....	44		

## 17 Service & Support



Im Kapitel «Störungen beheben» erhalten Sie wertvolle Hinweise bei kleineren Betriebsstörungen. So ersparen Sie sich die Anforderung eines Servicetechnikers und die daraus möglicherweise entstehenden Kosten.

Die V-ZUG-Garantieinformationen finden Sie unter [www.vzug.com](http://www.vzug.com) →Service →Garantieinformationen. Bitte lesen Sie sie aufmerksam durch.

Registrieren Sie Ihr V-ZUG-Gerät bitte umgehend:

- online via [www.vzug.com](http://www.vzug.com) →Service →Garantieerfassung oder
- mittels der beigelegten Registrierkarte.

Sie profitieren so bei einem möglichen Störfall bereits während der Garantiezeit des Gerätes von bester Unterstützung. Für die Registrierung benötigen Sie die Seriennummer (SN) und die Gerätebezeichnung. Sie finden diese Angaben auf dem Typenschild Ihres Gerätes.

Meine Geräteinformationen:

SN: \_\_\_\_\_ Gerät: \_\_\_\_\_

Halten Sie diese Geräteinformationen bitte immer bereit, wenn Sie mit V-ZUG Kontakt aufnehmen. Vielen Dank.

### Typenschild

- ▶ Ablaufbehälter aufklappen.
  - Das Typenschild befindet sich links neben der Fremdkörperfalle.



Die SN kann auch wie folgt aufgerufen werden:

- ▶ Taste **▶▶** so lange gedrückt halten, bis im TouchDisplay «Einstellungen – SN 11023 000123» angezeigt wird.

### Ihr Reparaturauftrag

Über die kostenlose Servicenummer 0800 850 850 gelangen Sie direkt an Ihr nächstes V-ZUG-Service-Center. Bei Ihrer telefonischen Auftragserteilung vereinbaren wir mit Ihnen einen auf Wunsch umgehenden Besuchstermin vor Ort.

### Allgemeine Anfragen, Zubehör, Servicevertrag

Gerne hilft Ihnen V-ZUG bei allgemeinen administrativen und technischen Anfragen, nimmt Ihre Bestellungen für Zubehör und Ersatzteile entgegen oder informiert Sie über die fortschrittlichen Serviceverträge. Sie erreichen uns dazu unter Tel. +41 58 767 67 67 oder via [www.vzug.com](http://www.vzug.com).

# Kurzanleitung

Bitte lesen Sie zuerst die Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung.

## Programm starten

- ▶ Gerät einschalten und Wasserhahn aufdrehen.
- ▶ Taste  drücken. Gerätetür öffnet sich.
- ▶ Wäsche einfüllen.
- ▶ Waschmittel in Waschmittelschublade einfüllen.
- ▶ Programm und ggf. Zusatzfunktionen wählen.
- ▶ Taste  drücken. Programm startet.

## Nach Programmende

- ▶ Taste  drücken und Wäsche entnehmen.
- ▶ Waschmittelfächer reinigen.
- ▶ Gerätetür anlehnen, nicht vollständig schliessen.



1058692-R03

